

ミュージックベル(デスクタイプ)



机の上において演奏するタイプのミュージックベルです。
手に持って演奏をすることが難しいお子さんや、複数の音
を一人で演奏する時におすすめです。
右上のキャップを付けると、やや演奏しやすくなります。